

Caracteristici **Generale**



e5M



Buton Freeze / Unfreeze



Buton On / Off (apăsare peste 3 secunde)



Indicator capacitate acumulator



Indicator conexiune wireless: - aprins continuu = conectat
- clipind = așteaptă conectarea

Mufă încărcare