

HERO BASIC / HERO BASIC GREEN

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE GHID DE UTILIZARE



HERO BASIC

HERO BASIC GREEN

MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE ȘI TERMICE

- palma din piele de vită granulată rezistentă la căldură
- dosul mâinii din Spantex fluorescent galben sau portocaliu
- Cusătură cu barieră de umiditate PU (virus și bacterii, vânt, apă, respirabil)
- protecție și izolație termică din KEVLAR®, poliester și fibră de sticlă
- Manșetă din neopren (văscozitate aramidă) cu închidere velcro
- Bucă mare din piele ca ajutor convenabil pentru îmbrăcare, precum și pentru fixarea de centură

Mănușile de protecție îndeplinesc cerințele Regulamentului European PPE (UE) 2016/425 și protejează împotriva riscurilor mecanice (rezistență la abraziune, tăiere, rupere, perforare), care sunt acoperite în standardele pe care se bazează certificarea. Fără protecție împotriva impactului metalelor mari topite - categoria III.

Standardele aplicate sunt EN ISO 21420:2020 (mănuși de protecție - cerințe generale) și EN 388:2016+A1:2018 (mănuși de protecție pentru protecție împotriva riscurilor mecanice).

DESCRIERE

Mănușile de protecție HERO BASIC / HERO BASIC GREEN au fost dezvoltate pentru a vă proteja mâinile împotriva riscurilor mecanice - în special împotriva tăieturilor. În plus, mănușile se caracterizează prin tactilitatea lor excelentă (sensibilitatea degetelor). Mănușile îndeplinesc cerințele standardului european EN 388:2016+A1:2018. Mănușile nu conțin substanțe despre care se știe că provoacă alergii. Materialele folosite respectă cerințele EN ISO 21420:2020 la valoarea pH-ului. Mănușile respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Regulamentului (UE) 2016/425.

APLICAȚIE

1. Mănușile trebuie folosite conform scopului lor.
2. Înainte de fiecare utilizare, mănușile trebuie verificate împotriva posibilelor deteriorări.
3. Mănușile deteriorate reduc proprietățile de protecție. Mănușile trebuie păstrate curate.
4. Mănușile care s-au umezit nu trebuie să fie uscate cu ajutorul echipamentelor de încălzire.
5. Folosirea necorespunzătoare a mănușilor poate provoca răni grave sau arsuri. În acest caz, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate.

Ca utilizator al mănușilor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni: Mănușile sunt doar o parte a echipamentului de protecție pentru utilizare. Ele protejează mâinile împotriva căldurii și focului. Cu toate acestea, acestea nu trebuie să intre în contact cu flăcări deschise. În același timp, mănușile protejează împotriva riscurilor mecanice precum abraziunea, tăieturile, ruperea și înțepăturile. În cazurile în care există riscul de a fi prins în piesele mobile ale mașinii, nu trebuie purtate mănuși.

DATE TEHNICE

EN 388:2016+A1:2018



3434E

	CERINȚĂ	REZULTAT
Rezistență abraziune	3	3
Rezistență la tăiere	2	4
Rezistență la sfâșiere	3	3
rezistență la înțepături	3	4
Dexteritate	B	E

1 = cele mai scăzute niveluri de performanță; 4 (5) = cele mai înalte niveluri de performanță (A = cel mai scăzut și F = cel mai înalt nivel de performanță rezistență la tăiere liniară); 0 = indică faptul că mănușa scade sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. X = indică faptul că mănușa nu a fost supusă testului sau metoda de testare pare a nu fi adecvată/aplicabilă.

HERO BASIC / HERO BASIC GREEN

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
GHID DE UTILIZARE



HERO BASIC

HERO BASIC GREEN

MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE ȘI TERMICE

CERTIFICATE

Organism de certificare notificat pentru echipamentul individual de protecție: (PSA):
MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava, Croația

Organism notificat 2474

Certificat-nr. OZ0XXX-CPTXXX/24

MĂRIMEA MĂNUȘILOR

Disponibile în dimensiuni 5 - 13

DEPOZITARE

Depozitați într-o incintă ventilată, de preferință ferită de lumină și uscată

RĂSPUNDERE

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea nedirecționată a EIP sau de orice utilizare care nu respectă 100% instrucțiunile de utilizare prezentate mai jos. Vă rugăm să contactați producătorul pentru informații suplimentare cu privire la instrucțiunile de îngrijire, reparații și metodele de eliminare în siguranță.

INFORMAȚII GENERALE

Rezultatele menționate în raportul de testare se bazează pe teste de laborator efectuate exclusiv pe mănuși nefolosite. Transferarea rezultatelor pe mănuși după tratamentul de îngrijire necesită efectuarea unor teste adecvate. Mănușa oferă protecție împotriva perforației cu obiecte ascuțite în sensul DIN EN 388:2016+A1:2018, dar nu există protecție împotriva obiectelor ascuțite precum acele de injectare. Mănușa oferă o anumită protecție împotriva contactului accidental cu substanțe chimice, dar nu este o mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor în sensul DIN EN 374-1:2016+A1:2018. Mănușile nu conțin substanțe despre care se știe că provoacă alergii. Nivelul mecanic de performanță se referă la palma mănușii. Mănuși cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Nivelurile de performanță sunt aplicabile numai întregului produs, inclusiv tuturor straturilor.

VERIFICARE

Este esențială o verificare optică pentru murdărie și deteriorare. Mănușile deteriorate trebuie aruncate. Timpul de expirare depinde de gradul de uzură, utilizare și zona de aplicare. Îmbrăcămintea are o perioadă de valabilitate de cel puțin 8 ani de la data fabricației. Nerespectarea notelor/reglementărilor enumerate în acest manual și stresul individual în timpul utilizării pot reduce durabilitatea EIP. Nu se știe că nivelurile de performanță conform EN 388:2016+A1:2018 se schimbă după până la 8 ani de depozitare adecvată. Produsul respectă cerințele esențiale de siguranță aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/425. Aceasta este categoria II

MARCAREA DIMENSIUNII

Eticheta la interior

NORMA EN

EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016+A1:2018

PICTOGRAME

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018



3434E

ÎNGRIJIRE ȘI REPARAȚII



Lavabilitate certificată - testat până la 5 spălări.
Nicio afectare a proprietăților conform EN 388

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarația de conformitate poate fi găsită la penkert-gmbh.de

PENKERT GMBH | Xantener Str. 12 | 45479 Mülheim an der Ruhr | Tel. +49 208 41969-0 |
mail@penkert.com | penkert-gmbh.de

Subsemnatul **CIUHU BOGDAN CONSTANTIN**,

traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certifică exactitatea traducerii cu textul documentului,
redactat în limba **engleză** și vizat de mine.

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
Spaniolă, Engleză
Aut. M.J. 7319/2002